

PocketBook

Basic Lux 4

Uživatelská příručka

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED A OVLÁDÁNÍ	12
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	13
ZAČÍNÁME	14
Nabití baterie	14
Správa zařízení	16
Přehled hlavní nabídky	17
Tahy ovládání	19
Operace s klávesnicí	20
Přední světlo	23
Wi-Fi	23
Vložení karty Micro SD	26

APLIKACE.....	28
Prodejna	29
Prohlížeč	31
Poznámky	33
Obecné	37
Kalkulačka	37
Hodiny/kalendář	37
Galerie	38
Rámeček fotografie	38
RSS Zpravodajství	41
Hry	41
Klondike	41
Sudoku	42
Šachy	42
Scribble	42
Služby	43
Dropbox PocketBook	43
Send-to-PocketBook	46

ČTENÍ KNIH.....	50
Gesta v režimu čtení	51
Čtení menu	52
Úprava jasu Podsvícení v režimu čtení	53
Obsah	54
Záložky	55
Slovník	56
Poznámka	58
Nastavení čtení	60
Další odkazy	66
Ukládání souborů	66
Knihovna	71
PocketBook Cloud	74
NASTAVENÍ.....	80
Wi-Fi	80
Účty a synchronizace	81
Osobní nastavení	84
Jazyky/Language	87

Datum/Čas	88
Úspora baterie	88
Údržba	89
Software	90
O přístroji	91
AKTUALIZACE FIRMWARU	93
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	96
ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....	98
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI STAND- ARDY.....	99


Bezpečnostní pokyny

Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit vaši bezpečnost a prodlouží životnost zařízení.

Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplota zařízení se pohybuje v rozmezí 0 až 40°C, proto zařízení nevystavujte nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Nikdy neponechávejte kabely v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jsou kabely nebo jejich izolace zahřívány, mohou se zdeformovat nebo poškodit, což může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokuste se vyvarovat následujícím vlivům:



Údržba

⊗ Nenechávejte zařízení dlouhou dobu v nedostatečně větraném prostředí, například v automobilu nebo v těsně uzavřených krabicích/balících.

⊗ Dbejte, aby zařízení neupadlo na zem, ani se je nesnažte ohýbat.

⊙ Chraňte displej před objekty, které by jej mohly poškrábat nebo poškodit. Pro zajištění adekvátní ochrany displeje doporučujeme zařízení ukládat do ochranného a/nebo pevného obalu.

⊗ Čtečku knih nerozebírejte ani neupravujte..

⊗ Zařízení nepoužívejte s poškozenou baterií nebo nabíječkou (rozbitý kryt, špatné kontakty, rozbitý přívodní kabel). Je-li baterie poškozena (prasklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeba ji nechat u autorizovaného personálu vyměnit. Použití podomácku

vyrobených nebo upravených baterií může způsobit výbuch a/nebo poškodit zařízení.

⊗ K čištění displeje/tělesa přístroje nepoužívejte organická ani anorganická rozpouštědla (např. benzoyl).

✓ Uchovávejte mimo dosah dětí

✓ Pro odstranění prachu z povrchu zařízení používejte měkký hadřík. Nečistoty lze odstranit pomocí několika kapek destilované vody.

V případě vady displeje se za přijatelný počet považuje až pět vadných pixelů, což nepředstavuje vadu podléhající záruce.

Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, po připojení nabíječky nemusí indikátor nabíjení baterie fungovat. V tomto případě připojte nabíječku, nechejte zařízení nabíjet 1 hodinu, poté je odpojte a znovu připojte nabíjecí zařízení nebo USB kabel. Zařízení pak lze normálně použít jako vždy.

Před koncem záruční doby výrobku kontaktujte nejbližší autorizovaný servis zařízení pro zajištění dodržování bezpečnosti.

Podrobné informace o servisních centrech ve vaší oblasti naleznete na oficiálních internetových stránkách: www.pocketbook.ch.

Upozornění

Základ displeje zařízení je z křehkého skla! Za účelem předejití poškození zajistěte, aby zařízení neupadlo, neohnulo se ani na něj nebyl vyvíjen tlak. Nedovolte ani, aby byl vyvíjen tlak na určitý bod povrchu ani prováděny další úkony, které by mohly vést z zlomení nebo poškození skleněného základu. Displej navíc není vybaven žádnou speciální ochrannou vrstvou, a tak se vyvarujte jakéhokoli kontaktu mezi jeho povrchem a předměty, které by na něm mohly zanechat škrábance nebo jiné stopy. Za účelem snížení rizika poškození zařízení a displeje se doporučuje uchovávat a přepravovat zařízení v ochranném krytu Pocketbook.

Bezpečnost RF

Zařízení přijímá a vysílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte osobní zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor nebo naslouchátko), kontaktujte svého lékaře nebo výrobce za účelem zjištění, zda jsou tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením chráněna. Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v místech, kde je to zakázáno, např. na palubě letadla a v nemocnicích – mohla by narušovat leteckou avioniku nebo lékařské přístroje.



Využití

Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít nepříznivé účinky na životní prostředí a obecné zdraví. Pro zabránění takovým následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.

Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Baterie nelikvidujte spalováním, předejdete tak nebezpečí výbuchu.

Vzhled a ovládání

1. Zpět – v režimu čtení posune stránku na předchozí stránku.


2. Domů – návrat do Hlavního menu.

3. Vpřed – v režimu čtení posune stránku na další stránku.

4. Micro-USB – pro připojení počítače nebo nabíječky (nabíječka je volitelná).

5. Slot pro microSD kartu – pro externí paměťovou kartu (až 128 GB (souborový systém FAT32)).

6. On/Off – pro zapnutí/vypnutí zařízení.



POZNÁMKA: Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení *Nastavení > Osobní nastavení > Mapování kláves*. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obrácení stránek závisí na orientaci displeje.

Technické vlastnosti

Displej	6" (15.24 cm) E Ink Carta™ capacitive multisensor, 758 × 1024 displej, 212 dpi, B&W
Přední světlo	Ano
CPU	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512 MB
Paměť	8 GB *
Rozšiřitelná paměť	microSD (maximálně 128 GB (FAT32))
Operační systém	Linux® 3.10.65
Sensor krytu	Ano
Připojení	Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Mikro-USB
Baterie	Li-Ion Polymer, 1300 mAh
Formát knih	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Formát obrázků	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Velikost	161,3 × 108 × 8mm
Hmotnost	155 g


* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci zařízení.

Začínáme


V této kapitole se dozvíte, jak přístroj připravit pro práci, a také o jeho hlavních ovládacích prvcích.

NABÍTÍ BATERIE

Nabít baterii lze s **(1)** PC pomocí USB kabelu nebo **(2)** s pomocí síťového nabíjecího adaptéru z elektrické sítě (fakultativní).



1









2

Pro první nabití zařízení proveďte následující úkony:

- Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k nabíječce. Zařízení se ihned po začátku nabíjení zapne.
- Po nabití baterie můžete od zařízení odpojit kabel a zařízení je připraveno k použití.

Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí se dialogové okno s výzvou pro výběr příkazu - *Připojení k PC* nebo *Nabíjení*. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen příslušný režim.


SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Zapnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp . Jakmile je zařízení připraveno k provozu, podle nastavení se zobrazí hlavní nabídka nebo poslední otevřená kniha.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a držte ho přibližně dvě sekundy, než se zařízení vypne.
Zamknuti	<p>Zařízení lze zamknout třemi způsoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stiskněte tlačítko Zap/Vyp, 2. vyvolejte <i>Správce úloh</i>. Chcete-li zařízení zablokovat, dotkněte se ikony . 3. Nastavit lze automatické blokování kláves: přejděte na položky <i>Nastavení</i> > <i>Úspora energie</i> > <i>Vypnout po</i> nebo <i>Uzamknout zařízení po</i> a nastavit dobu nečinnosti, která uplyne před uzamčením zařízení.
Odemknout	Stisknout tlačítko Zap/Vyp
Restartovat	Pokud zařízení „zamrzne“ (nereaguje na použití tlačítek, klepnutí na klávesy nebo dotyk na obrazovku), můžete je restartovat. To provedete tak, že na 10-12 sekund stisknete tlačítko Zap/Vyp . Poté zařízení zapnete obvyklým způsobem.
Správce úloh	<p><i>Správce úloh</i> lze vyvolat dvěma způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotykem ikony  v řádku upozornění; • delším stisknutím tlačítka Domů . <p>Správce úloh umožňuje rychlý přístup k některým funkcím ovládání zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zavřete spuštěné aplikace: stiskněte X u aplikace na seznamu, •  Uzamkněte zařízení. Zařízení se odemyká stiskem tlačítka Zap/Vyp •  Otevřete seznam bezdrátových připojení •  Pořídte snímek obrazovky. •  Vypněte zařízení.

PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Dotykem otevřete **Kalendář**

Posunutím dolů otevřete
Panel upozornění





Domovská obrazovka
— seznam posledních
otevřených a nově
přidaných knih.

Nejlepší prodejci

Panel **Aplikace**

Panel upozornění

Dotkněte se ikony  nebo ji posuňte dolů a otevřete *Panel upozornění*.



Panel upozornění umožňuje snadný přístup ke konfiguraci sítě Wi-Fi a Přední světlo, Synchronizaci síťových služeb, Správci úloh, Nastavení zařízení a Tmavý režim.

TAHY OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ! Dotyková obrazovka zařízení je velmi citlivá a křehká. Abyste zabránili jejímu poškození, při ovládání zařízení speciálními tahy (gesty) se jí dotýkejte opatrně.

Klepnout

Otevírá prvek (kniha, soubor, aplikace složky nebo položka nabídky).



Dotknout se a přidržet

Otevírá kontextovou nabídku prvku (pokud je dostupná).



Posunout

Obrací stránky knihy nebo seznamu; pohybuje obrázkem: posunujte prsty přes obrazovku.



Přejít

Posunuje seznamy: pohybuje rychle prsty přes obrazovku.



Měřítko zobrazení

Mění měřítko zobrazení obrázku: položte dva prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě obraz oddalte nebo roztáhnutím od sebe obraz přiblížte..





OPERACE S KLÁVESNICÍ


Virtuální klávesnice se používá, když je potřeba zadat textovou informaci, například při vyhledávání nebo vyplňování údajů pro připojení k síti.

Znak napište klepnutím na určené tlačítko. Speciální znak napište dlouhým stisknutím určeného tlačítka. Požadovaný speciální znak vyberte z rozevíracího seznamu.


Pro přepnutí z abecední na numerickou klávesnici klepněte

na . Pro přepnutí z numerické na značkovou klávesnici klepněte na .


Pro přidání nového jazyka klávesnice přejděte do *Nastavení > Jazyky/Language > Rozložení klávesnice*.

Pro přepnutí na jiný jazyk klávesnice klepněte na . Zvolený jazyk se zobrazí na mezerníku.

Pokud to je nutné, můžete v pravém horním rohu klávesnice aktivovat/deaktivovat náhled speciálních znaků. Můžete to udělat, když přejdete do *Nastavení > Jazyky/Language > Rozložení klávesnice > Náhled klávesové zkratky*.




1. Přepnout velká/malá písmena;
2. Zadávání textu;
3. Přepínání režimů klávesnice;
4. Smazat naposledy napsaný symbol;
5. Změnit jazyk psání.

Pokud pomocí klávesnice zadáváte heslo (např. pro Wi-Fi), objeví se ikona . Tuto ikonu stiskněte, pokud chcete zobrazit zadaný text.

PŘEDNÍ SVĚTLO

Úroveň předního světla můžete nastavit také pomocí posuvníku na řádku upozornění.




Jas **osvícení displeje** můžete upravovat klepáním na ikony **osvícení displeje**. Jas osvětlení a teplota barev se při každém klepnutí zvyšují/snižují o jedno procento.

WI-FI

Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k Internetu (např. *Prohlížeče* nebo prodejny knih *BookStore*),

se automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k dispozici známá síť, otevře se seznam dostupných bezdrátových připojení. Je-li síť, ke které se chcete připojit, zabezpečená, pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo sítě.

Kromě toho lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout kliknutím na ikonu  na oznamovacím panelu. Pokud je k dispozici známá síť, spojení se ihned vytvoří automaticky, jinak se otevře seznam dostupných sítí.

Pokročilé nastavení

Podrobnější nastavení připojení Wi-Fi lze provést v *Nastavení* > *Wi-Fi*, přejděte na vybranou síť a klikněte na tlačítko *Další...* v dolní části obrazovky:

- Si můžete změnit položku *Nastavení IP adresy*:
 - *DHCP* – získat adresu IP automaticky (je-li nakonfigurován server DHCP);
 - *Ručně* (pro zkušené uživatele) – síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce;

- Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy server, můžete jeho parametry specifikovat v části *Konfigurace proxy*.


Připojení ke skryté síti

1. Přejděte na *Nastavení >Wi-Fi*;
2. Otevřete kartu *Připojení ke skryté síti* a v poli *Název sítě (SSID)* klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.
3. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:
 - *Žádné* – pro otevřenou síť
 - *Jednoduché (WEP)* – po výběru této možnosti je nutné specifikovat *Typ ověření WEP – Otevřený systém* nebo *Sdílený klíč*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – budete muset zadat síťový klíč (až 64 znaků)
4. Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se k síti, vraťte se do části *Připojení ke skryté síti* a stiskněte možnost *Připojit*.

VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vybaveno 16 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí karty micro SD (až 128 GB (souborový systém FAT32)). Kartu vložte do slotu podle obrázku a lehce zatlačte, až se pevně usadí.

POZOR! Vkládání a vyjímání paměťové karty se doporučuje, když je přístroj vypnutý!



Chcete-li kartu vyjmout, lehce zatlačte na její okraj, aby se uvolnila, a vytáhněte ji.

POZOR! V případě uvíznutí vaší SD karty se ji nesnažte vysunout sami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.


Další informace o formátování karty SD naleznete v části Údržba.

Aplikace

V tomto oddíle můžete ověřit aplikace nainstalované ve vašem zařízení.

Výchozí úvodní obrazovka obsahuje čtyři aplikace:

- *Knihovna,*
- *Prodejna,*
- *Poznámky,*
- *Prohlížeč.*

Další aplikace jsou k dispozici v nabídce aplikací. Nabídku aplikací otevřete kliknutím na ikonu .

Pro přesun, nahrazení nebo smazání aplikací v hlavní nabídce používejte místní nabídku.



 **KNIHOVNA**

Knihovna je správce souborů elektronických knih a umožňuje seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání. Více informací o této aplikaci naleznete v části *[Knihovna](#)*.

 **PRODEJNA**


Aplikace Obchod poskytuje přístup k vysoce kvalitnímu licencovanému obsahu na knižním portálu PocketBook z vašeho zařízení. K používání aplikace potřebujete pouze aktivní připojení k internetu.

Pro přístup k funkcím portálu PocketBook se musíte přihlásit ke stávajícímu účtu, nebo vytvořit nový. Pokud chcete autorizovat aktuální účet, nebo si zaregistrovat nový, přejděte do autorizačního centra a klikněte na možnost *“Přihlášení / Vytvoření účtu”* . Poté postupujte podle pokynu na obrazovce.



Pokud je připojení k účtu nastaveno správně, budete mít přístup k funkcím portálu PocketBook.

Pro správu účtu jsou v *Osobním Účtu* k dispozici následující oddíly:



Osobní místnost

- *Moje nákupy* — seznam zakoupeného zboží;
- *Seznam přání* — seznam knih, které si přejete;
- *Jazyk knih* — zvolte jazyk pro zobrazené knihy;
- *Výběr obchodu* — vyberte si z dostupných obchodů PocketBook;
- *Nastavení* — nabídka obecných nastavení;
- *Odhlášení* — odhlášení z účtu.

Chcete-li zakoupit vybraný produkt, klikněte na tlačítko *Koupit*. Zobrazí se okno se seznamem dostupných platebních systémů. Pro platbu si zvolte ten, který vám nejvíce vyhovuje.


Zakoupený soubor se zobrazí v oddíle “*Moje nákupy*”, odkud si ho můžete kdykoli stáhnout. Po dokončení stahování se soubor přesune do složky *Knihovna > Stažené položky* a zobrazí se v hlavní nabídce na zdi *Poslední události*.



PROHLÍŽEČ

Toto je aplikace určena k prohlížení webových stránek. Prohlížeč je možné využívat i aktivně - pro psaní mailů, pro stahování podporovaných souborů, lze se přihlásit i do sociálních sítí a psát komentáře a příspěvky. Pokud při spuštění prohlížeče nebylo dosud navázáno bezdrátové připojení, bude vám doporučeno připojení k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Chcete-li zadat webovou adresu, dotkněte se řádku s adresou, pomocí klávesnice na displeji zadejte adresu a stiskněte Enter. Odkaz lze otevřít prostým dotykem. Pokud se webová stránka nevejde na displej, můžete ji posouvat: položte prst na displej a přesouvejte stránku. Pomocí gest pro zoom (přiblížení nebo oddálení dvou prstů) můžete také změnit měřítko webové stránky. Hardwarová tlačítka ◀/▶ slouží k vertikálnímu posouvání webové stránky: ▶ posouvání dolů a ◀ posouvání nahoru.



Prohlížeč podporuje více oken, můžete tedy otevřít nové okno pro příslušnou sekci nabídky prohlížeče a zobrazit si všechna otevřená okna. Z nabídky prohlížeče můžete rovněž zobrazit historii navštívených stránek a oblíbené stránky, obnovit

stránku, upravit měřítko pro zobrazení webových stránek, nakonfigurovat prohlížeč v sekci *Nastavení* nebo prohlížeč zavřít. V části *Nastavení* můžete vymazat historii a soubory cookie nebo zapnout/vypnout JavaScript a načítání obrázků.

Chcete-li prohlížeč ukončit, stiskněte příslušnou položku nabídky.



POZNÁMKY

Aplikace *Poznámky* nabízí seznam knih, které obsahují poznámky, a také samotné poznámky v těchto knihách. Mohou to být vybrané textové úryvky, poznámky psané tužkou, snímky obrazovky, poznámky k překladu pořízené pomocí slovníku při čtení a také komentáře k těmto vybraným úryvkům. Aplikaci lze také použít k exportu nebo importu poznámek.

Na hlavní obrazovce aplikace se po dlouhém klepnutí na knihu s poznámkami otevře kontextová nabídka, která umožňuje otevřít knihu, exportovat nebo odstranit

poznámky nebo vybrat několik knih s poznámkami pro další skupinové akce s poznámkami u vybraných knih.


Nabídka Poznámky umožňuje třídít, exportovat a měnit poznámky vytvořené v knize.

1. Filtrování

Pro filtrování poznámek vyberte ikonu ☰ .

Poznámky jsou filtrovány podle následujících kategorií:



- *Všechny poznámky;*
- *Zvýrazněné položky;*
- *Komentáře;*
- *Snímky obrazovky;*
- *Tužky;*
- *Překlady;*



2. Třídění

V závislosti na zvolené možnosti lze knihy s poznámkami třídít podle následujících kategorií:



- *Poslední první;*
- *Podle názvu (A — Z);*
- *Podle autora (A — Z);*
- *Dle počtu poznámek.*

Pro třídění poznámek vyberte ikonu  nebo klepněte na ikonu  a vyberte možnost *Seřadit podle*. V otevřené nabídce lze poznámky seřadit podle následujících kategorií:

- *Podle strany: 1→99;*
- *Podle strany: 99→1;*
- *Nejnovější první;*
- *Nejstarší první.*



3. Export poznámek

Pro export poznámek klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou poznámku. Pro výběr všech poznámek klepněte na ikonu  a poté klepněte na položku *Exportovat poznámky*. Můžete také exportovat více poznámek pomocí

gesta dlouhého klepnutí na poznámku a pomocí výběru postupu v otevřeném okně: *Vybrat více...* > *Vybrat akci* > *Exportovat poznámky*; zadejte cestu pro export a klepněte na *Exportovat*. Ve výchozím nastavení se exportované poznámky zobrazí v knihovně ve složce Poznámky.

Po dlouhém klepnutí na poznámku se otevře kontextová nabídka, ve které jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přejmenovat citát;*
- *Upravit poznámku;*
- *Smazat komentář;*
- *Odstranit poznámku;*
- *Vybrat více...*



V aplikaci Poznámky můžete také změnit velikost písma poznámek. To provedete tak, že klepnete na ikonu A^{\dagger} a pomocí posuvníku vyberete požadovanou velikost.

Pokud chcete přidat nebo upravit komentář k poznámce, vyberte příslušnou poznámku, která vás zajímá, a použijte gesto dlouhého klepnutí; v otevřeném okně vyberte požadovanou akci, přidejte nebo změňte text komentáře a klepněte na *Uložit*.

OBECNÉ






Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje širokou škálu matematických operací, jako například: číselné symboly, stejně tak jako logické, konstantní a Goniometrické funkce. Inženýrskou kalkulačku lze použít pro provedení extrémně složitých výpočtů.



Hodiny/kalendář

Otevře kalendář na aktuální měsíc a hodiny. Navigační tlačítka   umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem  se vrátíte na aktuální měsíc. Nastavení data a času je popsáno v kapitole *Datum/Čas* uživatelské příručky.

Galerie


Slouží k otevření knihovny v režimu prohlížení obrázků (stažených do složky *Galerie*). Otevřená fotografie se zobrazí v režimu přes celý displej. Chcete-li fotografii použít jako *Obrázek při startu* nebo *Obrázek při vypnutí*, *Otočit ji* nebo o ní zobrazit *Informace*, dotykem obrázku na celém displeji se přepněte do režimu úprav a stiskněte znak ≡ v pravém horním rohu displeje. V režimu úprav můžete fotografii přiblížit nebo oddálit příslušnými gesty a použít vybranou oblast jako logo.

Rámeček fotografie


Aplikace Rámeček fotografie umožňuje prohlížet fotografie a obrázky stažené do vašeho zařízení v režimu *Prezentace*.

Chcete-li vytvořit nový seznam stop, přejděte na *Aplikace > Rámeček fotografie > Nový sez.skl.*, zadejte název seznamu pomocí klávesnice na obrazovce a zvolte *Pokračovat*.


Vyberte fotografie, které budou v tomto seznamu, a poté vyberte *Vytvořte seznam*.

Chcete-li přidat nové fotografie do existujícího seznamu, otevřete seznam, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a zvolte *Přidejte fotografie*.

Můžete také použít gesto dlouhého dotyku na seznamu skladeb, v kontextové nabídce, která se otevře, vyberte možnost *Přidejte fotografie do seznamu*. Pomocí této nabídky můžete seznam také přejmenovat nebo jej smazat.

Chcete-li spustit prezentaci, klepněte na ikonu  nebo otevřete seznam a klepněte *Přehrát*.

Chcete-li odebrat fotografie ze seznamu, otevřete jej dlouhým dotykovým gestem na fotografii, otevřete kontextovou nabídku a vyberte *Odstranit*.

Přehrávání prezentace můžete nastavit klepnutím na ikonu  , umístěnou v pravém horním koutě obrazovky. Pokud to chcete provést přímo v režimu přehrávání prezentace, můžete klepnout na střed obrazovky. Zobrazí se nabídka, ve které můžete přejít do nastavení prezentace.

Změna obrázku každou/každé... — nastavte čas, po kterém se přehraje další fotografie.

Datum vytvoření obrázku — umožňuje zobrazit datum vytvoření fotografie na zobrazené fotografii.

Aktuální datum a čas — umožňuje zobrazit aktuální datum a čas na zobrazené fotografii.

Náhodně — náhodně zamíchá fotografie v seznamu.

Režim zobrazení — umožňuje nastavit způsob přehrávání fotografií v režimu celé obrazovky, vyplnění celé obrazovky zařízením obrázkem nebo přehrávání na černém pozadí.

 **RSS Zpravodajství**

Aplikace pro RSS zprávy. Chcete-li přidat nové RSS zprávy, zvolte *Nastavení zdroje seznamu RSS* v menu *RSS Zpravodajství*. Přidejte nový kanál výběrem možnosti *Přidat Zdroj RSS* v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnost *Aktualizace* aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.

Možností *Číst Aktuality* otevřete zaktualizované zprávy v režimu čtení.

HRY **Klondike**

Populární hra.



Sudoku

Japonský hlavolam. Prázdnou buňku vyberete jejím stiskem. Poté můžete ve vybrané buňce zadat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii – číslice mohou zůstat v buňce. Číslice a štítky musí být vybírány ze spodního panelu volby.



Šachy

Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi obtížnosti.



Scribble






Aplikace na kreslení. Chcete-li vybrat nástroj na kreslení, použijte ovládací panel aplikace:




Text: Zvolte pozici a velikost textového pole. Text vepíšete pomocí virtuální klávesnice



Písmo: změna písma a jeho velikosti;

-  Tužka: Nástroj na kreslení tenkých čar
-  Guma: Nástroj na odstraňování čar a textu;
-  Zpět: Zruší předchozí operaci;
-  Nový: Chcete-li začít nový obrázek;
-  Smazat obrázek;

Chcete-li uložit obrázek, klikněte na ikonu Nový obrázek

 Aktivní obrázek se uloží do složky *Mé obrázky* v kořenové složce vnitřní paměti zařízení.

SLUŽBY



Dropbox PocketBook

Aplikace Dropbox umožňuje stahování souborů do vašeho zařízení. Tyto soubory můžete do úložiště Dropbox přidat z libovolného počítače nebo zařízení s nainstalovanou aplikací Dropbox nebo z webu Dropbox. Do svého zařízení PocketBook nemusíte nic instalovat, službu stačí povolit.

Jak začít používat službu

1. Registrujte se ke službě Dropbox (<https://www.dropbox.com>).

2. Na svém zařízení PocketBook vložte v části *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Přihlášení své údaje k účtu Dropbox* (e-mailovou adresu a heslo). Tím se povolí služba Dropbox. (Připojení Wi-Fi musí být zapnuté, jinak vás systém požádá o jeho zapnutí).

3. Po úspěšném ověření se v knihovně zařízení vytvoří synchronizační složka *Dropbox PocketBook*. Ve vašem účtu Dropbox se zobrazí adresář *Aplikace* > *Čtečka PocketBook* a po synchronizaci bude dostupný z jiných zařízení se službou Dropbox.

APLIKACE: na vašem zařízení bude mít přístup pouze k souborům ve složce *Čtečka PocketBook*.

Jak se provádí synchronizace

Automaticky:

1. Soubory přidané do adresáře *Aplikace* > *Čtečka PocketBook* a do synchronizační složky na vašem zařízení se při zapnutí internetového připojení automaticky synchronizují.

2. Všechny synchronizované soubory se stáhnou do synchronizační složky v knihovně (předvolená synchronizační složka je *Dropbox PocketBook*, v nabídce *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizační složka* ji však můžete změnit).

Manuálně:

1. Chcete-li synchronizovat celý obsah v synchronizačních složkách, v nabídce *Nastavení* zvolte volbu *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizovat soubory* nebo v kontextové nabídce synchronizační složky v nabídce *Knihovna* zvolte volbu *Synchronizovat soubory*.

2. Po synchronizaci budou všechny získané soubory dostupné i v synchronizační složce v knihovně zařízení.



Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané knihy automaticky staženy do zařízení.

Jak začít

1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a pro tento účel postupujte následujícím způsobem:

- Spustíte aplikaci:
 - v sekci *Aplikace* > *Send-to-PocketBook*;
 - nebo z *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

- V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní e-mailovou adresu a heslo.

- Na uvedenou adresu bude zaslán email s odkazem na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například username@pbsync.com) získáte kliknutím na tento odkaz.

POZNÁMKA: Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení username@pbsync.com, pokud je chcete do zařízení stahovat. E-mailová adresa vašeho zařízení může být pouze v doméně @pbsync.com.

2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro stahování přijatých knih – *SendToPb*.

Jak získávat soubory

Automaticky:

1. Při zapnutém připojení k internetu budou soubory odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení

automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení. Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:

- *Aplikace > Send-to-PocketBook*
- Z kontextové nabídky *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the context menu of the Složka pro stahování*
 - *Knihovna > SendToPb.*

2. Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování složka „*Send-to-PocketBook*“, vy ji však můžete změnit při registraci nebo v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Složka pro stahování*.

Ručně:

Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části *Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přijímat soubory* nebo v části *Knihovna* vyberte položku *Přijímat soubory* v kontextové nabídce složky pro stahování.

Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro stahování v knihovně zařízení.

Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílému seznamu“ (seznam důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.


Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do „bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení nepronikne spam.





Čtení knih

Toto zařízení vám umožňuje číst knihy ve formátech ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Knihu lze otevřít stisknutím jejího názvu *Nedávné události* nebo oddílu *Knihovna*. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená na stránce, na které jste ukončili čtení.

Pokud jste knihu už měli někdy otevřenou, pak se otevře na té stránce, na které jste ji zavřeli. Aktuální stránka, celkový počet stránek, aktuální čas a stav baterie bude zobrazen ve spodní části displeje. Po otevření u některých formátů probíhá přepočítávání stránek. Dokud neskončí přepočítávání stránek, bude blikat následující značka „...“ v dolní části displeje, namísto aktuálního čísla stránky a počtu stránek v knize. V tu chvíli budou některé funkce dočasně nedostupné.


GESTA V REŽIMU ČTENÍ




-  Zavřít knihu;
-  Vytvořit záložku;
-  Otočit stránky dopředu;
-  Otočit stránky dozadu;

Stiskem středu displeje se vyvolá **čtení menu**

Otočení stránky



Změna měřítka



ČTENÍ MENU



L or our history which excited more alarm at the time of its occurrence, or has since been the subject of more general interest, than the Mutiny at the Nore, in the year 1797. Forty thousand men, to whom the nation looked for defence from its surrounding enemies, and in steadfast reliance upon whose bravery it lay down every night in tranquillity, — men who had dared everything for their king and country, and in whose breasts patriotism, although suppressed for the time, could never be extinguished, — irritated by ungrateful neglect on the one hand and by seditious advisers



Settings

Rotate

Note

Dictionary



2 / 429

Potáhněte posuvník a otáčejte stránky nebo se dotkněte čísla stránky a vložte číslice požadované stránky


Úprava jasu Podsvícení v režimu čtení

Podsvícení můžete upravovat pomocí gest.

Chcete-li upravit jas během čtení knihy, přejeďte prstem přes obrazovku podle ilustrace.

Je-li aktivován režim automatického nastavení

Podsvícení, zařízení se vás zeptá, jestli ho chcete deaktivovat a nakonfigurovat nastavení ručně bez přerušení čtení.



☰ **OBSAH**

Má-li kniha obsah, můžete jej otevřít výběrem příslušné položky nabídky čtení. Část Obsah obsahuje čtyři dílčí části:

- *Oddíly* (názvy kapitol knihy),
- *Záložky* (vytvořené při čtení),
- *Poznámky* (grafické nebo textové),
- *Informace o knize*.

Pokud má obsah více než jednu úroveň, položka vyšší úrovně bude označena značkou ‚+‘ – stisknutím se rozbalí. Značka ‚+‘ se změní na ‚-‘ – stisknutím se sbalí.


Nabídku obsahu otevřete dotykem a držením prstu na obrazovce nebo stisknutím klávesy ☰ Pomocí nabídky můžete otevřít položku obsahu, upravovat nebo odstraňovat poznámky a záložky.

Navíc můžete zvětšovat nebo zmenšovat veškeré položky obsahu.

ZÁLOŽKY

Záložku vytvoříte dotykem pravého rohu obrazovky. Zobrazí se značka oslí ucho. Záložku smažete tak, že se jí znovu dotknete a potvrdíte smazání.


Záložky můžete také přidávat/odstraňovat výběrem příslušné položky nabídky čtení. Všechny záložky jsou zobrazené v obsahu knihy.



 **SLOVNÍK**

Můžete získat překlad/definici vybraného slova. Můžete vyhledat každé slovo, pomocí virtuální klávesnice.

Panel nástrojů:





Stažení slovníků do svého zařízení provedte následujícím způsobem:


1. Klikněte na ikonu *Změnit slovník*;

2. V nově otevřeném okně klikněte na možnost „Přidat nové slovníky...“;
3. Vyberte slovník a klikněte na možnost *Stáhnout*.


V případě potřeby lze překlad a kontext slova vybraného v knize v režimu Slovník uložit jako poznámku.

Chcete-li to provést, klepněte na ikonu  . Uložený překlad bude dostupný v Poznámkách v obsahu.

Pro rychlý přístup k uloženému překladu můžete také použít ikonu  , zobrazenou na levé straně stránky knihy.

Pomocí kontextového menu, které lze otevřít dlouhým dotykem na ikonu  , je možné ručně změnit překlad, upravit kontext, smazat uložený překlad nebo kontext a smazat tuto poznámku.

V panelu slovníku je také možnost nakonfigurovat, jak bude překlad slova uložen jako poznámka.

Chcete-li to provést, klepněte na ikonu  na panelu slovníku, přejděte na *Uložit překlad jako poznámku* a v nabídce, která se otevře, vyberte požadovanou možnost pro uložení překladu a kontextu do poznámek.

Save translation as a note

Only translated word


Translated word and translation

Translated word and context


Translated word, translation, context

POZNÁMKA


Poznámky vám umožňují ukládat oblíbené části knih a pořizovat ručně psané záznamy přímo do textu. Všechny poznámky se

zobrazí v obsahu knihy. Chcete-li vstoupit do režimu poznámek, zvolte v části nabídky čtení možnost  *Poznámka*.

Po zadání poznámek se objeví okno s popisem pole. Všechny poznámky jsou viditelné z části *Poznámky* na *Aplikačním panelu*.



Uložené poznámky lze pro větší pohodlí třídit nebo filtrovat v části *Poznámky* v obsahu.

Pokud chcete poznámky seřadit, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky a v otevřené kontextové nabídce vyberte požadovanou možnost.

Pokud chcete poznámky filtrovat, klepněte na ikonu ☰ v pravém horním rohu obrazovky.

Pomocí kontextové nabídky, která se otevře, lze poznámky filtrovat podle parametrů:

- *Všechny poznámky,*
- *Zvýrazněné položky,*
- *Komentáře,*
- *Snímky obrazovky,*
- *Tužky,*
- *Překlady.*


NASTAVENÍ ČTENÍ

V této části zjistíte, jak konfigurovat nastavení čtení pro různé formáty knih. Dozvíte se také o všech dostupných možnostech a funkcích v této nabídce.

EPUB, FB2 atd.

Chcete-li konfigurovat formáty EPUB, TXT, FB2, DOC a další knihy v textových formátech, otevřete nabídku Čtení a zvolte možnost *Nastavení*.

Karta *Stránka* - můžete volit řádkování, velikost písma, šířku okrajů a také povolit nebo zakázat dělení.




Karta *Písmo* - tuto kartu použijte pro volbu velikosti a stylu písma.



POZNÁMKA: Velikost písma lze měnit pomocí gesta změny měřítka zobrazení: stáhnutím dvou prstů k sobě se zmenší velikost písma a roztáhnutím prstů od sebe se velikosti písma zvětší.

Karta *Obrazovka* - můžete povolit nebo zakázat číslování stránek, lištu stavu a nastavit způsob číslování stránek.



Vestavěné číslování stránek zobrazuje počet stránek v původním rozložení knihy. Jedna stránka se může v závislosti na nastavení čtení zobrazit na jedné nebo více obrazovkách.

Je-li tato funkce zakázána, číslování zobrazí počet obrazovek. Výpočet počtu obrazovek může při prvním otevření knihy nebo po změně nastavení čtení chvíli trvat. Při každém dalším otevření knihy se již výpočet počtu obrazovek nebude opakovat.

PDF a DjVu

Lze měnit pouze měřítko celé stránky (kromě režimu *Přeformátování* u PDF).

Stáhněte dva prsty k sobě pro oddálení nebo prsty roztáhněte od sebe pro přiblížení nebo posouvejte prstem směrem nahoru k pravé straně obrazovky pro přiblížení nebo příp. směrem dolů - pro oddálení.

V části *Režim nabídky* čtení můžete zvětšovat stránky nebo volit režim zobrazení:

1. Režim posouvání – tento režim průběžně „slepuje“ stránky dohromady. V režimu posouvání se stránky knihy posouvají nahoru a dolů pomocí gesta přetažení.

2. Celá stránka – změna velikosti jedné stránky;

3. Sloupce – pro čtení knih s textem rozděleným do sloupců. Pro pohyb na stránce použijte navigační klávesy. Stránka bude otočena po dosažení spodního okraje listu.

4. Znovu naformátovat – v tomto režimu je text naformátován pro zobrazení na celou obrazovku. Režim opětovného formátování je podporován jen u knih ve formátu PDF. Některé tabulky a obrázky nelze v režimu *Přeformátovat* zobrazit.

5. Oříznutí okrajů – umožňuje zmenšit šířku nebo výšku okrajů:

- *vyp* – oříznutí okrajů se vypne,
- *automaticky* – okraje se oříznou automaticky,
- *ručně* – pro nastavení šířky a výšky okrajů pohybuje tlačítka se šipkami.

6. Displej – tento režim lze během čtení zapnout nebo vypnout:

- *Stránky* — zapíná nebo vypíná číslování stránek.
- *Stavový řádek* — během čtení lze zapínat a vypínat

zobrazení stavového řádku.


- *Počet zbývajících stránek do konce kapitoly* - zobrazuje se počet stránek zbývajících do konce oddílu nebo kapitoly.

- *Okraje strany* - zobrazuje se ohraničení části stránky, která byla na předchozí obrazovce zobrazena sotva znatelnou přerušovanou čarou.

POZNÁMKA: Toto zařízení zobrazuje knihy s použitím různých programů pro čtení. Dlouze stiskněte knihu v Knihovně nebo na

pracovní ploše a zvolte program. Program lze zvolit i v nastavení čtení. Soubory EPUB lze otevřít volbou PB Reader (EPUB2/EPUB3); soubory PDF lze otevřít volbou PB Reader (rychlá) a PB Reader (univerzální). Pokud vám nevyhovuje kvalita přehrávání, dlouze stiskněte knihu v Knihovně nebo na pracovní ploše, nebo přejděte do nastavení čtení, a změňte software pro přehrávání.

Karta *Úprava* - Kontrast, jas a gamma se nastavují automaticky při prvním otevření knihy. Na této kartě můžete tato nastavení upravovat podle vlastních preferencí.



Také v režimu čtení můžete také nastavit dotyková gesta.

Chcete-li to provést, přejděte do *Nastavení > Osobní nastavení > Gesta v režimu čtení*.

Více informací o nastavení gest naleznete v sekci *Osobní nastavení*.

DALŠÍ ODKAZY

Poznámku pod čarou nebo externí odkaz můžete následovat dotykovým zadáním režimu odkazů. Tento režim zavřete dotykem levého horního rohu obrazovky.

Pokud odkaz navazuje na webovou stránku, otevře se pomocí integrovaného prohlížeče zařízení. Chcete-li se vrátit ke čtení, stiskněte možnost *Ukončit* v nabídce Prohlížeče.

UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte akce — *Připojení k PC*. Vnitřní paměť zařízení se objeví v počítači jako dva samostatné vyměnitelné disky.

Pomocí Windows Exploreru nebo jiného správce souborů, zkopírujte knihy do vybrané složky v zařízení.

UPOZORNĚNÍ! Před odpojením USB kabelu nebo vypnutím počítače, doporučuje se odpojit zařízení přes «bezpečné odpojení zařízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)

K používání e-knih v chráněném formátu je nezbytná registrace na webu www.adobe.com (*Přihlásit se > Vytvořit účet Adobe*).

Stahování pomocí souboru *.acsm

1. V prohlížeči otevřete web www.adobe.com.

POZNÁMKA: Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepodporuje přehrávač Flash Player.

2. Otevřete *Menu > Produkty > Všechny produkty*.
3. Klikněte na odkaz *Digital Editions* v abecedním seznamu produktů.

4. Pomocí odkazu *Visit the sample eBook library* ve spodní části stránky vstupte do knihovny.
5. Vyberte knihu a klikněte na možnost Stáhnout.
6. Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Název souboru by měl obsahovat název knihy a příponu *.acsm*. Klikněte na *Uložit*.
7. Po uložení souboru do počítače se objeví odkaz ve tvaru *URLLink.acsm*.

POZNÁMKA: Stejnou posloupností akcí lze stáhnout odkaz na chráněnou knihu z jakéhokoli on-line knihkupectví.

Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení, postupujte takto:

1. Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na knihu (**.acsm*).
 2. Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.
 3. Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení.
- Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formuláře *Device*

Activation (Aktivace zařízení) přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu na www.adobe.com. Poté si budete moci knihu stáhnout.

4. Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze knihy dostupná pro čtení ve složce *Digital Edition*.

Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní uživatelé ji nemohou otevřít.

Stahování knih pomocí počítače

1. Otevřete aplikaci *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení k počítači vás aplikace *Adobe Digital Editions* vyzve k aktivaci nového zařízení. Použijte k tomu své registrační údaje pro www.adobe.com. Není-li zařízení aktivováno, aplikace *Adobe Digital Editions* neumožní zkopírovat knihu z PC do zařízení. Autorizaci *Adobe Digital Edition* lze odstranit v sekci *Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE*.

2. Vyberte ikonu *Přejít na zobrazení knihovny*.
3. Klikněte na možnost *Všechny položky*.
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.


Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami


Můžete také odesílat soubory do zařízení a synchronizovat paměť zařízení s osobními účty síťových služeb - *Send-to-PocketBook* a *Dropbox*.


Varianta 1

1. Otevřete *Nastavení > Účty a synchronizace*;
2. Zvolte vhodnou síťovou službu (*Send-to-Pocket-Book* nebo *Dropbox*);
3. Zvolte možnost synchronizace

Podrobné informace o práci se síťovými službami naleznete v oddílech *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* a *Dropbox PocketBook*. Více o konfiguraci síťových služeb si můžete přečíst v oddíle *Účty a synchronizace*.

Během odesílání nebo stahování souborů se ve stavovém řádku zobrazí animovaná ikona  Chcete-li otevřít okno se stavem synchronizace všech služeb, dotkněte se ikony.



Ikona ve stavovém řádku se změní na . Pokud během synchronizace jedné ze služeb došlo k chybě. Pokud byly všechny procesy synchronizace dokončeny bez chyb, ikona ve stavovém řádku zmizí.

KNIHOVNA

Knihovna je správcem souborů elektronických knih. Nabídka knihovny umožňuje filtrovat, seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání.


1. Kritéria seskupování

V závislosti na zvoleném kritériu se knihy seskupují podle následujících možností:


- *Složky*,
- *Všechny knihy*,
- *Žánry*,
- *Autoři*,
- *Knihovna* – vytvořte vlastní poličky s

knihami podle svých zájmů a preferencí,

- *Série*,
- *Formáty*.



Výsledky seskupování lze zobrazit vzestupně (A-Z) nebo sestupně (Z-A).



2. Kritéria řazení

- *podle data otevření*,
- *podle data přidání*,
- *podle titulu*,
- *podle autora*.



3. Zobrazení seznamu knih

■ ■ *Jednoduchý* – v tomto režimu se zobrazuje ikona obalu knihy.


■ ■ *Podrobný* – v tomto režimu jsou zobrazeny také informace o autorovi, názvu, miniatury, informace o formátu a velikosti a procento přečtení.

≡ *Zobrazení seznamem* - v tomto režimu se zobrazují následující informace:

- Ikona složky nebo knižky;
- Titul knihy a jméno autora (je-li známo);
- Stavová ikona *Číst* a procento přečteného.

Kontextová nabídka...

...otevře se delším dotykem...



...a umožňuje provádět tyto operace se soubory a složkami:


- *Informace o knize* – stručné informace o knize/složce,
- *Přidat do knihovny*,
- *Soubor* – práce se soubory:
 - *Kopírovat*,
 - *Přesunout*,
 - *Odstranit*,
- *Vybrat* – volba více souborů.

PocketBook Cloud

Svoje knihy můžete číst na různých zařízeních a být si jisti, že všechny vaše knihy, oblíbené položky, sbírky i průběh čtení se uloží. Ke svým knihám můžete přistupovat z libovolného zařízení, na kterém jste přihlášení k účtu v *PocketBook Cloud*.

POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukládání souborů v následujících formátech PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU,

FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, AZW, AZW3. Synchronizace pozice čtení je však aktuálně pod–porována pouze pro formáty PDF a EPUB.



Postup registrace

Ke službě *PocketBook Cloud* se můžete zaregistrovat prostřednictvím webové stránky, mobilní aplikace PocketBook Reader (pro OS Android a IOS) nebo ze svojí čtečky PocketBook e-ink.

Během úvodního nastavování zařízení budete požádáni o přihlášení se na svůj účet v *PocketBook Cloud*, případně, je-li to možné, registrace proběhne automaticky.

Pokud tento krok přeskočíte, návrh k přihlášení se na účet v *PocketBook Cloud* se objeví na panelu oznámení.

Registrace:

1. Klepněte na toto oznámení, nebo přejděte do *Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud*.

2. Budete přesměrováni na registrační formulář, kde se můžete přihlásit prostřednictvím svého účtu v knižním obchodě, případně můžete klepnout na odkaz *Ještě nemáte účet? Vytvořte ho!*

3. V prohlížeči se objeví seznam partnerských knižních obchodů. Chcete-li pokračovat, vyberte jeden z navrhovaných obchodů tím, že na něj klepnete.

4. Budete přesměrováni na webovou stránku partnerského knižního obchodu. Přejděte na formulář Registrace a vytvořte nový účet podle pokynů.

5. Poté se vraťte do *Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud* a zadejte přihlašovací údaje k účtu, které jste použili při vyváření účtu v partnerském knižním obchodě a klepněte na tlačítko *Přihlášení*.

Proces synchronizace


Seznam knih a poloha čtení se automaticky synchronizují, když:

- *se přihlásíte ke svému účtu v PocketBook Cloud,*
- *otevřete knihu,*
- *zavřete knihu,*
- *přidáte knihu do Kolekce / odstraníte knihu z*

Kolekce,

- *přidáte knihu do Oblíbených / odstraníte knihu z*

Oblíbených.

Chcete-li synchronizaci vynutit, klepněte na ikonu  Synchronizace na panelu oznámení.


Nemáte-li připojení k internetu, budete mít přístup pouze ke knihám, které již jsou ve vašem zařízení. Po obnovení připojení k internetu se všechny knihy sesynchronizují.

Pokud během synchronizace dojde k chybě, zkontrolujte připojení k internetu. Pokud připojení k internetu funguje správně, zkuste knihy synchronizovat později.

Akce se soubory

- *Uložení souboru.* Tečkovaný rámeček kolem knihy ve čtečce PocketBook e-ink znamená, že kniha ještě nebyla nahrána do paměti zařízení a je uložena pouze na vašem účtu v *PocketBook Cloud*.

- *Nahrávání nových knih.* Nové knihy můžete nahrávat na svůj účet v *PocketBook Cloud* prostřednictvím webové stránky, čtečky PocketBook e-ink nebo aplikace PocketBook pro OS Android / iOS. Po synchronizaci se všechny nové knihy automaticky uloží na váš účet v *PocketBook Cloud*. Knihy se po otevření automaticky nahrávají na váš účet v *PocketBook Cloud* případně můžete v místní nabídce zvolit možnost *Nahrát do PB Cloud*.



- *Odstraňování knih.* K odstranění knihy z *PocketBook Cloud* použijte místní nabídku. Máte dvě možnosti: *Odstranit* (z paměti zařízení) a *Odstranit z Cloudu*. Pokud byl soubor uložen v *PocketBook Cloud* a byl odstraněn pouze z paměti zařízení, objeví se znovu po další synchronizaci. Pokud byl soubor odstraněn z Cloudu, nelze ho obnovit.

Nastavení

V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru zařízení nakonfigurovat pro nejpohodlnější použití. Konfiguraci zařízení lze provést po výběru *Nastavení* v Panel upozornění. Veškeré změny se provedou po odchodu z této části.

WI-FI

Obsahuje nastavení připojení.

Přístup k síti – zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu k síti se zobrazí následující nastavení:

- *Připojení ke skrytým sítím* – Více si přečtěte v části Wi-Fi této příručky.
- *Dostupné sítě* – seznam dostupných sítí. Po volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.

POZNÁMKA: Pokud se místo položky Dostupné sítě zobrazí Vyhledávání, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.

ÚČTY A SYNCHRONIZACE

PocketBook Store. Svůj účet v obchodě PocketBook Store můžete používat k přihlašování se do jakýchkoli služeb PocketBook.

Send-to-PocketBook — K dispozici jsou následující možnosti:

- *Přihlášení/Odhlášení:* Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby Send-to-PocketBook odhlásit.

- *Přijmout soubory nyní:* Obsah *Složky pro stahování* bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.

- *Přijímat soubory automaticky:* Zapnout nebo Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory,

odesílané na adresu zařízení username@pbsync.com, automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání souborů vypnout.

- Složka pro stahování: umístění přijatých souborů. Složka *Send-to-PocketBook* je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit novou ve vnitřním úložišti zařízení.

- O službě – podrobněji o službě.

Dropbox — V této části jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přihlášení/Ukončení*: nejste-li v aplikaci autorizováni, pro povolení vložte své údaje účtu Dropbox. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby Dropbox.

- *Synchronizovat nyní*: Synchronizují se soubory v *synchronizační složce* a adresáři zařízení Pocketbook. Před synchronizací souborů zkontrolujte, je-li vaše zařízení připojeno k Internetu a je-li připojeno ke správnému účtu Dropbox.

- *Automatická synchronizace*: Zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci. Služba se při povolení automaticky zapne, takže služba Dropbox automaticky synchronizuje soubory (je-li zapnuto připojení Wi-Fi). Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout automatickou synchronizaci.

- *Synchronizační složka*: umístění synchronizovaných souborů. Soubory můžete přemístit i do *synchronizační složky* (chcete-li je synchronizovat s adresářem *Pocketbook reader*). Standardně je nastavena složka *Dropbox PocketBook*. V interní paměti zařízení můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou složku.

- *Informace o službě* — informujte se také o službě.

Adobe DRM — Chcete-li povolit vstup své *Přihlášení* (e-mailová adresa) a *Heslo*. Když jsou oprávněni si, zobrazí se vaše *Přihlášení* a *Odebrat autorizaci Adobe DRM* položka. Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty chráněné technologií DRM.

OSOBNÍ NASTAVENÍ


Loga — Obrázek zobrazený při vypínání. Pomocí volby *Obal knihy* můžete nastavit obal naposledy otevřené knihy.

Při spuštění otevřít poslední otevřená kniha nebo Hlavní nabídka.

POZNÁMKA: Jako logo můžete také použít svůj vlastní obrázek z aplikace Galerie. Více informací najdete v části [Galerie](#).

Aktualizace displeje. Nikdy/vždy/každé 3 stránky/každých 5 stránek/každých 10 stránek

Volbou **tmavého režimu** změníte pozadí a design e-knihy na tmavou barvu. To může zabránit namáhání očí při čtení ve tmě.

Chcete-li zapnout tmavý režim, použijte postup *Nastavení > Osobní nastavení > Přední osvětlení a tmavý režim* nebo otevřete oznamovací panel a vyberte ikonu .

V nastavení můžete také povolit inverzi ilustrací v aplikaci Čtení v tmavém režimu. Tento postup může být užitečný při čtení technické literatury, která obsahuje nákresy, schémata atd. a která má většinou světlé pozadí.


Indikace LED — LED indikátor můžete vypnout nebo zapnout.

LED indikátor je zapnutý, když je procesor aktivní, a vypnutý, když se procesor zařízení přepne do režimu spánku, aby šetřil energii.

Při připojení k nabíječce nebo počítači prostřednictvím USB portu je LED indikátor zařízení zapnutý, když se baterie nabíjí, a po dokončení nabíjení se vypne.

Gesta v režimu čtení:


Konfigurovat gesto klepnutí — umožňuje přizpůsobit dotyková gesta pro jednotlivé oblasti obrazovky v režimu čtení. V nabídce, která se otevře, klepněte na požadovanou zónu. Nyní vyberte požadovanou funkci výběrem z kontextové nabídky.



Svou volbu potvrďte klepnutím na ikonu ✓.

Přejet prstem v režimu čtení — umožňuje přizpůsobit přjetí zprava doleva, přjetí zleva doprava, přjetí zdola nahoru, přjetí shora dolů.

Vyberte požadované gesto Přejetí a v kontextové nabídce, která se otevře, vyberte požadované nastavení pro toto gesto.



Přetáhnout v režimu čtení — umožňuje přizpůsobit gesto přetažení na levém a pravém okraji obrazovky.

V nastavení jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přední světlo;*
- *Hlasitost hlasu;*
- *Velikost písma.*

Mapování kláves. Můžete zobrazit a znovu přiřadit funkce kláves podle vašich požadavků.

Uživatelské profily. Zobrazí seznam profilů uživatele a umožňuje vytvořit nový profil.

JAZYKY/LANGUAGE

Jazyk.

Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.

Rozložení klávesnice.

Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu.



DATUM/ČAS

Uživatel má přístup k následujícím nastavením:

- *Časová zóna*
- *Aktuální datum a čas*
- *Formát času.*

Také můžete *Synchronizovat čas* nebo nastavit funkci *Automatická synchronizace času*, chcete-li použít datum a čas ze sítě.



ÚSPORA BATERIE

Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:

- *Úroveň nabití baterie*

- *Automatický zámek obrazovky* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.
- *Vypnout po* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 10 min.



ÚDRŽBA

Režim USB – Režim pro připojení počítače: *zeptat se při připojování, připojení počítače, nabíjení.*

Ochrana soukromých údajů

Chránit konfigurace heslem — v této sekci se můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte *Nastavit heslo* sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní pokaždé, když se pokusíte zadat část *Nastavení*, budete vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.

Obnovení továrního nastavení – stav zařízení se vrátí do výchozího továrního nastavení, takže dojde k vymazání uživatelských nastavení. Ostatní data (např. knihy, fotografie) ztracena nebudou;

Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka *Režim demo* v poloze *Zap*.



SOFTWARE

Verze softwaru,

Aktualizace softwaru — zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.

Automatická aktualizace — zapnutí/vypnutí automatická kontrola aktualizací.

O PŘÍSTROJI

Zobrazí se následující informace o zařízení:

Model zařízení (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),

Paměť (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní paměti):

Formátovat interní paměť – tímto úkonem se vymažou všechna data kromě systémových souborů.

POZOR! Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení, použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení formátovat prostřednictvím PC.

Naformátovat SD kartu – tento povel vymaže veškerá data z externí karty microSD.

Pro formátování SD karty vyberte *Nastavení > Údržba > Naformátovat SD kartu*.

Právní informace – licence a informace o aplikacích používaných v zařízení.

Aplikace třetích stran – licence a informace o aplikacích třetích stran používaných v zařízení.

Aktualizace firmwaru

VAROVÁNÍ! Aktualizace firmwaru je operace, ke které je třeba přistupovat zodpovědně, protože software ovládající zařízení bude během ní změněn. Při nesprávném provedení se může poškodit kontrolní program, což vyžaduje opravu v servisním centru. Provádějte prosím aktualizaci v souladu s níže uvedenými instrukcemi.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.

Automatické aktualizace





Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte *Nastavení > O přístroj > Software > Aktualizace softwaru*.

Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.

Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (*Nastavení > O přístroj > Software > Automatická aktualizace*). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.

Ruční aktualizace


1. Jděte na www.pocketbook.ch
2. V horním menu klikněte na tlačítko *Podpora*. Zvolte hardwarový model svého zařízení
3. Stáhněte si firmware do počítače
4. Rozbalte obsah archívu, soubor *SWUPDATE.BIN*, a zkopírujte ho do kořenové složky vnitřní paměti zařízení.
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**.
6. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránkami  a  zároveň.
7. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**. držte tlačítka určená pro listování stránek  a  zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva *Aktualizace firmwaru...*
8. Postupujte podle instrukcí na obrazovce: *Připojte napájecí kabel a Stiskněte tlačítko menu...*

POZNÁMKA Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v *Nastavení > O přístroji > Software > Verze softwaru*

Odstraňování potíží

Chybová zpráva	Důvod	Způsob nápravy
<i>Nebyla nalezena žádná aktualizace</i>	Na kartě nejde najít soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Ujistěte se, že soubor je v kořenové složce karty.	Pokuste se kartu naformátovat (před formátováním zálohujte veškerý její obsah) a zkopírujte soubor do kořenové složky prázdné karty. Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Upgrade image je poškozená nebo prázdná</i>	Soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> je poškozený, nebo není místo na kartě.	Smažte z karty několik souborů a znovu na ni zkopírujte soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Opakujte stahování z www.pocketbook.ch . Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Error. V zařízení je nainstalovaná jiná verze firmwaru.</i>	Ve vnitřní paměti zařízení je uložena starší verze firmwarového souboru.	Smažte starou verzi firmwarového souboru z kořenové složky vnitřní paměti zařízení.

Řešení potíží

Porucha	Možný důvod	Řešení
Zařízení se nespouští nebo se spustí, ale načte se jen logo	Baterie je slabá	Nabijte baterii
Kniha se neotevívá - zobrazí se zpráva <i>Kniha je pravděpodobně poškozená nebo chráněná</i> , nebo se nestane vůbec nic	Kniha je poškozená	Pokud byla kniha stažena z on-line prodejny, pokuste se ji znovu načíst. Pokud soubor otevřete ve svém počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném formátu (TXT, DOC, PDF).
Html knihu otevře, zobrazí se však nesprávně. Jsou v ní například prázdné stránky, chybí některá část textu atd.	Soubory HTML obsahují netextové prvky (rámy, JAVA-skripty, prvky flash)	Uložte stránku ve formátu TXT
Kniha se otevře, ale místo písmen jsou v ní zobrazeny různé symboly, např. otazníky atd	Nesprávné kódování	Přepněte do režimu čtení, zvolte položku <i>Nastavení</i> a změňte kódování
Po stisku jakékoli klávesy nedojde k žádné odezvě	Zařízení může někdy (např. při stahování poškozených nebo příliš velkých knih) zamrznout	Zamrzlou aplikaci ukončete stiskem klávesy  na dobu 1–2 sekundy.

Porucha	Možný důvod	Řešení
Po připojení k PC nejsou disky zobrazeny v Průzkumníku	Vaše zařízení je v režimu nabíjení baterie.	V položce <i>Nastavení Hlavní</i> nabídky zkontrolujte režim USB. Nastavte <i>Připojení k PC</i> nebo <i>Dotázat se při připojení</i>
	V připojovacím kabelu není signál	Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení ke konektoru. Zkuste kabel USB připojit k jinému portu
Nelze uložit záložky, nastavení a aktuální pozici v souboru	Systém souborů je poškozen	Připojte zařízení k počítači a zkontrolujte disky. Pro pokračování, otevřete složku <i>Tento počítač</i> , pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný disk a zvolte položky <i>Vlastnosti > Údržba > Kontrola disku</i>
	Vnitřní paměť je plná	Odstraňte knihy, obrazy a/ nebo hudební soubory, které nepotřebujete
Baterie se vybíjejí příliš rychle	Automatické vypnutí je zakázáno	<i>Nastavení > Hodiny</i> v Hlavní nabídce. U položky <i>Automaticky vypnout za...</i> vyberte čas automatického vypnutí

Zákaznická podpora

Pro podrobné informace o servisním středisku ve vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:



<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
	0-800-183-39-70
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Österreich</i>	0-800-802-077
	0-800-281-770
<i>Polska</i>	0-800-141-01-12
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>ישראל</i>	1-809-494-246



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

Název značky:	PocketBook Basic Lux 4
Název modelu:	PB618
Firmware:	6.8

EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje vašeho PC nebo notebooku.

EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje.

Jmenovitý výkon: DC 5V 1A.

Zařízení je označeno symbolem a je možné jej používat všude v zemích Evropského společenství. To značí, že zařízením vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC. Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii.

Bezdrátové frekvence LAN mohou být užívány ve všech metropolitních departementech za následujících podmínek, a to veřejně, či soukromě:

- Použití uvnitř: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro celé kmitočtové pásmo 2400-2483,5 MHz
- Použití venku: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro pásmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 10 mW pro pásmo 2454–2483 Mhz.

DŮLEŽITÉ: Neautorizované změny a modifikace tohoto produktu mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy a připravit vás o právo produkt používat. Tento produkt vykázal shodu se standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty. Používání kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty je důležité, protože tak snižujete pravděpodobnost, že způsobíte rušení rádií, televizí a jiných elektronických zařízení.

Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Váš přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními předpisy. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti.

Toto zařízení vyhovuje doporučení Evropské rady z 12 července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (1999/519/EC).

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003

Made in China

Obsahuje mobilní technologii Reader® od společnosti Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**