# PocketBook®



# Информация о выпуске

PocketBook Touch

Версия ПО4.0ЛокализацияCISРазработчикObreey Products

Версия ядра 2.1.2



# Реализовано:

### ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:

- **1.** Добавлен сервис «*ReadRate*» и реализована интеграция с социальными сетями Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter;
  - Новый дизайн меню чтения;
  - 3. Новый дизайн содержания;
  - **4.** Улучшена работа словаря в режиме чтения при переходе по словам в *pdf* и *epub*;
  - **5.** После отсоединения наушников отключается *TTS*;
- **6.** Длительное нажатие на слове вызывает панель работы с текстом со следующими функциями:
  - а) Создать заметку;
  - **b)** Комментировать выделенный текст;
  - **c)** Искать в Google;
  - **d)** Искать в словаре;
  - **e)** Поделиться (*ReadRate*).
  - 7. Новый дизайн перехода на страницу;
  - **8.** Новый дизайн меню *TTS*;
  - **9.** Увеличена область сноски в *«FbReader»*;
- **10.** Добавлена возможность открытия *html* файлов через браузер в режиме офлайн;
- **11.** В графическом меню чтения по нажатию на заголовок книги выводится информация о ней.

#### БИБЛИОТЕКА:

- 1. Добавлена возможность фильтрации событий на стене в главном меню;
- 2. Новый дизайн отображения книг для разных видов в «Библиотеке»;
- 3. Новый дизайн контекстного меню.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **1.** Добавлена возможность установки фотографии на заставку из приложения  $^{\phi o-}$  тографии» без дополнительной конвертации;
  - 2. Новый дизайн «Календаря»;
  - **3.** Новый дизайн *«Браузера»*;
  - **4.** Новый дизайн *«Словаря»*;
  - **5.** Новый дизайн *«PocketNews»*;
  - 6. Новый дизайн «Scribble»;
  - 7. Добавлено приложение «Шахматы»;
  - **8.** Добавлено приложение «*Book Store*»;



### СВЯЗЬ:

- **1.** Усовершенствована система отслеживания и описания ошибок при подключении к *Wi-Fi*;
- **2.** Если батарея заряжена на 95% и более, иконка в статусной строке изменяется на «полную батарею»;
- **3.** Добавлена возможность выбора региона *Wi-Fi*, что влияет на доступность некоторых частотных каналов;
- **4.** Для ввода ключа шифрования автоматически открывается английская раскладка клавиатуры.

# НАСТРОЙКИ:

- 1. Добавлена возможность настройки статусной строки в режиме чтения;
- **2.** Новый дизайн «Настроек»;
- **3.** Новый дизайн окна «Шрифт интерфейса»;
- **4.** Добавлена возможность синхронизации времени по *Wi-Fi*;
- 5. Добавлен пункт «Аккаунты и синхронизация»: Book Store, ReadRate, Adobe DRM;
- **6.** Автоматическое удаление файла прошивки *swupdate.bin* после обновления ПО с помощью Wi-Fi;
- **7.** Добавлена возможность выбора вида меню чтения: графический (новый), текстовый (старый);
  - 8. Возможность установки обложки книги как заставки при выключении.

# ДРУГОЕ:

- 1. Новый дизайн всплывающих окон;
- **2.** Новые иконки в «Диспетчере задач» и в окне «Многозадачности»;
- 3. Добавлена вкладка «Book Store» для компактного вида главного меню;
- **4.** После отключения наушников *Mp3* плеер устанавливается на паузу;
- **5.** В *«Браузере»* можно полностью очистить адресную строку и поле ввода удержанием кнопки *«Удалить»* на клавиатуре;
  - 6. Добавлены заголовки над клавиатурой.



# Исправлено:

## ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ:

- **1.** После изменения ориентации в содержании неправильно отображался счетчик страниц;
- **2.** В режиме создания заметки иногда не работало перелистывание кнопкой **«Назад»**;
- **3.** В режиме словаря не выделялась первая буква, если вначале предложения был символ «маркер списка»;
  - **4.** Отсутствие нахлеста при перелистывании страниц в *pdf*.

### БИБЛИОТЕКА:

- **1.** Не открывались файлы *fb2.zip*;
- **2.** Не обновлялись данные в библиотеке после смены *SD*-карты.

# настройки:

1. Не работало подключение к скрытым сетям Wi-Fi.

# СВЯЗЬ:

1. Установка ПО без подключения кабеля, если батарея заряжена полностью.

#### БРАУЗЕР:

- 1. Устранена проблема с кодировкой;
- **2.** Увеличена скорость отображения вводимых с клавиатуры символов в адресной строке.