

## Информация о выпуске

PocketBook A 7/A 10

Версия ПО	1.3
Локализация	CIS

7 августа 2012 г.

# Реализовано

## НАСТРОЙКИ

1. В *Файловом менеджере* добавлена опция *Отправить*;
2. Яркость экрана устройства по умолчанию 100%;
3. В область уведомлений помещен виджет управления питанием;
4. Поддержка внешнего USB накопителя через OTG кабель;
5. Поддержка русской и украинской раскладки для USB и Bluetooth клавиатур;
6. Поддержка установки пакетов PBI2;
7. Возможность для левшей инвертировать датчик ориентации устройства.

## СВЯЗЬ

8. Функция управления 3G модулем добавлена к виджету управления питанием;
9. Поддержка внешнего 3G модема через OTG кабель;
10. Добавлены настройки анонимного прокси-сервера. Настройка применяется только для приложений на основе "webkit".

## ПРИЛОЖЕНИЯ

11. Новая версия виджета *Яндекс Новости*;
12. Изменено расположение по умолчанию элементов на рабочем столе;
13. Приложение *OfficeSuit* обновлено до версии 6.0.815;
14. Добавлено приложение *Дневник*;
15. Добавлено приложение *IM+*;
16. Добавлено приложение *Яндекс Метро*;
17. Добавлено приложение *Яндекс Электрички*;
18. Обновлено приложение *Home Work*.

## МУЛЬТИМЕДИА

19. Программное усиление звука;
20. Размер поддерживаемых файлов увеличен от 2 Гб до 4 Гб;
21. Выбор аудио дорожек фильма в приложении *Видео*;
22. FLV-файлы были добавлены в список сканируемых Медисканером;
23. Добавлена поддержка субтитров [.srt, .ssa];
24. Добавлена поддержка потокового видео через HTTP, HTTPS.

## ДРУГОЕ

25. Поддержка файловых систем ext3 и ext4;
26. Предустановлен новый набор книг;
27. Добавлена анимированная книга «Съедобное и тому подобное»;

- 28. Добавлена анимированная книга «Мама спешит домой»;
- 29. Добавлены Грузинские, Армянские, Азербайджанские шрифты;
- 30. Применен *Google security patch*;
- 31. Добавлена опция *Сделать снимок экрана* кнопкой питания.

## Исправлено

### ПРОГРАММА ЧТЕНИЯ

- 32. Иногда книга открывается на первой странице после изменения ориентации экрана;
- 33. Функция *Поиск* закрывается после изменения ориентации экрана.

### НАСТРОЙКИ

- 34. Исключен пункт *Сортировка по дате* из контекстного меню *Библиотеки*;
- 35. Иногда не работают режим *Без звука*.

### СВЯЗЬ

- 36. Невозможен обмен файлами между устройством и ПК по Bluetooth;
- 37. Устройство не может подключиться к сохраненным точкам доступа Wi-Fi;
- 38. Настройки 3G сбрасываются по умолчанию через некоторое время;
- 39. Устройство не уведомляет пользователя, когда доступна открытая сеть Wi-Fi.

### МУЛЬТИМЕДИА

- 40. Не удается воспроизвести видео после выхода из приложения *Видео* с помощью кнопки *Домой*;
- 41. Иногда продолжительность фильма отображается как 00:00:00 после поворота устройства;
- 42. Не работает перемотка видео в больших файлах;
- 43. Зависание устройства при перемотке фильмов с аппаратным декодированием.