

Информация о выпуске

PocketBook A 10"

Версия ПО	1.2.1322
Локализация	CIS

3 марта 2012 г.

Реализовано

РИДЕР

1. Установка платных словарей
2. Поддержка PocketBook DRM

НАСТРОЙКИ

3. Добавлена лицензионная информация
4. Обновлен логотип
5. Информационное окно при завершении загрузки ПО

ПРИЛОЖЕНИЯ

6. Отображение телефонных номеров в приложении Контакты
7. Новая сборка *Dolphin Browser HD 7.2*
8. Приложения Yandex (*Поиск, Карты, Метро, Новости, Погода, Электрички*)
9. Обновлено приложение *HomeWork* до версии 6.3.3
10. Обновлено приложение *OfficeSuite* до версии 5.5.736
11. Приложение *Google +*

МУЛЬТИМЕДИА

12. FFmpeg обновлен до версии 0.9

ДРУГОЕ

13. Обновлено ядро системы
14. Увеличено время работы от аккумулятора.

Исправлено

ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ

1. Ошибка при первой попытке открытия DRM-защищенной книги
2. Авторизация ADE только для внутренней памяти
3. Неправильный номер страницы в режиме На страницу
4. Работа кнопки **Вперед** в ePub
5. Высокая чувствительность вызова контекстного меню в FBReader
6. Высокая чувствительность вызова контекстного меню в Adobe Reader
7. Неправильная работа кнопки *Играть/Пауза* в TTS
8. Возврат к первой странице при переворачивании устройства на 180°
9. Неправильное открытие TXT-файлов с Unicode-кодировкой

НАСТРОЙКИ

10. Устройство не всегда принимает код регистрации с первого раза
11. Отсутствие кнопки *Обновить устройство*
12. Неверный ответный код для активации устройства
13. В Windows XP память устройства отображается как полная после обновления

СВЯЗЬ

14. Устройство не возобновляет подключение к некоторым точкам доступа после выхода из режима сна

ПРИЛОЖЕНИЯ

15. Нелогичная работа кнопки *Ввод* в поиске файлового менеджера
16. Улучшено качество звучания TTS
17. При копировании файлов с помощью файлового менеджера индикатор все время показывает 100%
18. Введенные слова не могут быть удалены в *Словаре*
19. Файловый менеджер не уведомляет систему о копированных/перемещенных медиафайлах
20. Ошибка при добавлении виджета *Пробки* на Главный экран
21. После обновления исчезает значок *YouTube* с Главного экрана

МУЛЬТИМЕДИА

22. Неправильное отображение времени видео при записи на камеру
23. После ошибки видеоплеера другие видео не проигрываются
24. Ошибка при проигрывании некоторых видео файлов с кодеком Mpeg-4 ASP (Advanced Simple Profile)

25. Происходит закрытие программы *Видео* при перематке видео с помощью прогресс-бара
26. Ошибка при быстром переключении между режимами изображений и видео
27. Искажение изображения после разблокировки экрана в *PocketPlayer*
28. Иногда видеофайл не отображается в списке воспроизведения
29. Зависание устройства при переходе в полноэкранный режим проигрывания видео
30. Вылет из приложения *Видео* при смене ориентации экрана
31. Ошибка при длительном воспроизведении 720p видеофайла.